



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV[®]](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

Corrigé du sujet d'examen - Bac Pro AFB - E3 - Réalisation d'un chantier - Session 2018

Correction de l'épreuve E33 - Réalisation de travaux de finition et de décoration

Baccalauréat Professionnel Aménagement et Finition du Bâtiment

Session : 2018

Durée : 14 Heures

Coefficient : 3

Correction détaillée par exercice/question

Travail demandé / Perspective de l'ouvrage

Dans cette partie, il est demandé de réaliser plusieurs travaux de finition et de décoration, incluant la pose de papier peint, l'application de peinture et la pose d'un revêtement PVC.

1. Poser un papier peint à raccord droit

Pour poser le papier peint à raccord droit, il est essentiel de suivre les étapes suivantes :

- Préparer le mur en s'assurant qu'il est propre, sec et lisse.
- Mesurer et découper le papier peint avec un lé entier pour débuter la pose dans l'angle interdit.
- Appliquer la colle uniformément sur le mur ou à l'arrière du lé.
- Poser le lé, en veillant à respecter le raccord et à chasser les bulles d'air.

Nota : Le ruban adhésif est interdit pour réaliser les réchampis. Cela signifie qu'il ne faut pas utiliser de scotch pour délimiter les zones à peindre, mais réaliser des tracés à la règle ou à la taloche pour une finition soignée.

2. Appliquer deux couches de peinture acrylique velours blanc

Pour appliquer la peinture acrylique velours blanc, suivez les étapes ci-dessous :

- Veillez à bien préparer la surface en ratissant si nécessaire avec un enduit mixte.
- Utiliser un rouleau pour une application uniforme, en veillant à croiser les passes pour éviter les traces.
- Attendre que la première couche soit entièrement sèche avant d'appliquer la seconde couche.

Nota : Le ruban adhésif est interdit pour les réchampis, ce qui implique de faire des découpes précises pour délimiter les zones.

3. Réaliser les deux teintes supplémentaires en dégradé de l'échantillon

Pour réaliser le dégradé :

- Choisir les deux teintes supplémentaires en respectant l'harmonie avec l'échantillon fourni.
- Appliquer les couches de chaque couleur en partant du ton le plus foncé vers le plus clair, en réalisant un mélange progressif.
- Veiller à ce que le dégradé soit homogène et régulier dans les valeurs.

4. Appliquer deux couches de peinture laque satin acrylique

Pour l'application de la peinture laque satin acrylique :

- Veiller à ce que la teinte soit en harmonie avec le dégradé précédent.
- Utiliser les mêmes techniques d'application que pour la peinture acrylique (couches croisées).

5. Poser un revêtement de type PVC

Pour la pose de revêtement PVC :

- Préparer le sol en l'assurant qu'il soit bien lisse et propre.
- Découper le revêtement aux dimensions de la pièce en laissant quelques centimètres de surplus pour l'ajuster.
- Fixer le revêtement selon les recommandations du fabricant, en utilisant de la colle ou des clips, selon le type de produit.

Nota : Vérifier que le nettoyage est effectué et que la qualité de finition est A.

Barème de notation

La notation se fait selon plusieurs critères, détaillés dans les pages suivantes. Voici un aperçu des critères de notation :

- Organiser le poste de travail: 0 à 15 points
- Implanter un ouvrage: 0 à 20 points
- Préparer les supports: 0 à 10 points
- Appliquer des produits de finition: 0 à 30 points
- Poser des revêtements muraux: 0 à 45 points
- Replier le chantier: 0 à 10 points

Le total de l'épreuve est sur 120 points, ce qui permet d'évaluer la compétence dans l'ensemble des tâches demandées.

Conseils méthodologiques

- **Gestion du temps :** Planifiez chaque tâche en fonction du temps imparti. Établissez un calendrier détaillé.
- **Attention aux détails :** Vérifiez toujours votre travail terminé, surtout en ce qui concerne les finitions et l'application uniforme des produits.
- **Respect des consignes :** Ne pas utiliser de ruban adhésif là où il est interdit peut être crucial pour éviter des pénalités sur la qualité de finition.
- **Matériaux et outils :** Prenez soin de bien sélectionner vos outils avant le début de la tâche pour éviter des pertes de temps.
- **Suivi des étapes :** Suivez chaque étape méticuleusement, car un oubli dans la préparation ou l'application peut affecter le résultat final.

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.